


Electrolux - Electrolux XH626BCBS - Induktionskogeplade

Electrolux XH626BCBS Induktionskogeplade Vi ser efter det kogende vand, så du kan servere lækre retter 700 SenseBoil® induktionskogepladen holder øje med dit kogende vand. Den justerer automatisk temperaturen ved at vurdere, hvornår vandet er tæt på kogepunktet, og reducerer de stigende bobler til en jævn simren. Du kan koncentrere dig om at lave lækre retter i stedet for at holde øje med, hvornår vandet kommer i kog. De fire individuelle zonebetjeninger giver komplet fleksibilitet De individuelle zonebetjeninger giver dig fuld kontrol, når du tilbereder dit yndlingsmåltid. Navigér nemt i de forskellige indstillinger – fra aktivering af børnesikringen og indstilling af timere til brug af PowerBoost funktionen til hurtigt at tilberede din ret. Hver zone med hver sin timer Det kan være svært at tilberede flere retter, men at indstille timere er nemt. Indstil individuel timer til hver kogezone. Når timeren er færdig, slukkes kogepladen automatisk. Det er intelligent assistance, så hvert måltid sammensættes med lethed. •Antal kogefelter: 4



- Udvidbare zoner: Ja
- Ramme: Uden kant
- Bredde (cm): 58
- Dybde (cm): 51

Teknisk information

Højde (cm)	4.40
Farve	Sort
Timer	Ja
Mærke	Electrolux
Indbygningsbredde (cm)	56
Indbygningsdybde (cm)	49
Indbygningshøjde (cm)	4,4
Til planlimning	Ja

Teknisk information fortsat

Vægt (kg)	10,9 kg
Antal kogefelter	4
Udvidbare zoner	Ja
Ramme	Uden kant
Bredde (cm)	58.00
Dybde (cm)	51.00
Booster-funktion	Ja